




PowerA™

## JOY-CON™ CHARGING DOCK for Nintendo Switch™

### USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur  
Bedienungsanleitung  
Manual de usuario  
Manuale per l'uso  
Manual do usuário



### Customer Service

Service client  
Kundendienst  
Servicio a clientes  
Assistenza clienti  
Apoio ao Cliente

[PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support)

### TWO YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

Beschränkte 2-Jahre-Garantie Informationen zur Garantie oder Unterstützung zu Ihrem PowerA-Originalzubehör finden Sie unter [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).


Garantía limitada de dos años Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

Garantie limitée de deux ans Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).


Garanzia limitata di due anni Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

Garantia limitada de dois anos Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).


### Connect Joy-Con Charging Dock to the Nintendo Switch dock



### Slide the Joy-Con controllers down to charge



### LED indicator lights will illuminate when Joy-Con controllers are properly seated



- Red LED = Charging
- Green LED = Fully Charged

## ENGLISH

### CONTENTS

- Joy-Con™ Charging Dock
- User Manual

### SETUP

1. Plug the USB power cable into any available USB port on the Nintendo Switch dock.
2. Excess power cable length can be wrapped inside of the base of the Joy-Con Charging Dock.

### USE

- To charge Joy-Con controllers, slide them down onto the dock.
- Remove the Joy-Con controllers from the Charging Dock one at a time, by placing one or two fingers on top of the dock, firmly gripping the Joy-Con controller, and pulling directly upward.
- An LED will illuminate when the controller is fully docked.
- A RED LED indicates charging. A GREEN LED indicates a full charge.

### TROUBLESHOOTING

#### Q: Joy-Con Charging Dock is not charging

A: Ensure that the Joy-Con controllers are pressed down and completely docked. If no LEDs illuminate, check that the Nintendo Switch dock is turned on, and that the Joy-Con Charging Dock is connected to the Nintendo Switch dock via the USB power cable.

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### MANUFACTURED BY

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way,  
Lake Zurich, IL 60047  
[ACCOBRANDS.com](http://ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)  
Made In China

### CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

## WARRANTY

2-Year Limited Warranty  
Visit [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support) for details.

### AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a one-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

### AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra,  
Australia VIC 3141  
[bluemouth.com.au](http://bluemouth.com.au)  
Email:[support@bluemouth.com.au](mailto:support@bluemouth.com.au)  
+61 (3) 9867 2666

### ADDITIONAL LEGAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

### REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



The **CE** (Conformité Européenne aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-

keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declares that this wired charger is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [PowerA.com/compliance](http://PowerA.com/compliance)

## FRENCH

### CONTENU

- Station de chargement Joy-Con™
- Manuel de l'utilisateur

### INSTALLATION

1. Brancher le câble d'alimentation USB dans un des ports de la Nintendo Switch.
2. La longueur de câble d'alimentation en excès peut être enroulée à l'intérieur du socle de la station de charge des Joy-Con, au besoin.

### UTILISATION

- Pour charger les manettes Joy-Con, faites-les coulisser vers le bas sur la station.
- Retirer les manettes Joy-Con de la station de charge une à la fois, en plaçant un ou deux doigts sur le dessus de la station, puis en saisissant fermement la manette Joy-Con et en exerçant une traction vers le haut.
- Le voyant DEL de charge s'allumera lorsque la manette est correctement ancrée.
- Un ROUGE DEL de charge indique. Un VERT DEL de charge indique complètement chargé.

### DÉPANNAGE

#### Q - La station de charge ne charge pas ?

R: Vérifier que les manettes Joy-Con sont enfoncées et correctement ancrées. Si aucune DEL ne s'allume, vérifier bien afin de vous assurer que la station d'accueil de la Switch est sous tension et allumée, et que la station de charge des Joy-Con est correctement connectée à la station d'accueil de la Switch via le câble d'alimentation USB.

### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;  
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### FABRIQUÉ PAR

ACCO Brands USA LLC  
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047  
[ACCOBRANDS.com](http://ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)  
FABRIQUÉ EN CHINE

## SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

### GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com](http://PowerA.com) pour plus de détails.

### INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. Licencié par Nintendo. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole



Le symbole **WEEE** (déchet d'équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.



Le marquage **CE** (conformité européenne) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



Le marquage **UKCA** (UK Conformity Assessment) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations britanniques applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



La **marque de conformité réglementaire** est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, déclare que le chargeur filaire est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : [PowerA.com/compliance](http://PowerA.com/compliance)

## SPANISH

### CONTENIDO

- Base de carga Joy-Con™
- Manual de usuario

### INSTALACIÓN

- Desembala el soporte de carga del Joy-Con y enchufa el cable de alimentación USB en cualquier puerto USB disponible en el soporte de la Switch.
- Coloca el soporte de carga del Joy-Con sobre una superficie limpia y nivelada cerca del soporte de la Switch. El cable de alimentación sobrante puede enrollarse dentro de la base del soporte de carga del Joy-Con, si lo deseas.

### USO

- Para cargar los mandos Joy-Con, deslízalos hacia el soporte con la “cara” de cada mando orientada hacia fuera (no hacia el centro).
- Saca los mandos Joy-Con del soporte de carga de uno en uno; coloca uno o dos dedos sobre el soporte, agarra firmemente el mando Joy-Con y tira recto hacia arriba.
- Los LED indicadores de carga se iluminarán cuando el mando haya encajado por completo.
- Un LED indicador de carga ROJO indica que el mando Joy-Con se está cargando. Un LED indicador de carga VERDE indica que el mando Joy-Con está completamente cargando.

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: El soporte de carga no carga

R: Asegúrate de que los mandos Joy-Con están completamente introducidos y encajados en el soporte de carga. Si no se enciende ningún LED, comprueba que el soporte de la Switch esté conectado a la fuente de alimentación y encendido, y que el soporte de carga del Joy-Con esté correctamente conectado al soporte de la Switch a través del cable de alimentación USB

### FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com** | **POWERA.com**
**HECHO EN CHINA**

### SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

### GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita **PowerA.com** para obtener más información.

### INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo. Con licencia de Nintendo. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

### SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.



El símbolo **WEEE** (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.



La marca **CE** es una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.



**UKCA** (La marca de evaluación de conformidad del Reino Unido) es una declaración del fabricante de que el producto cumple con la normativa del Reino Unido en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.



La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, ACCO Brands USA LLC en 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EE. UU., declara que el cargador con cable cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **PowerA.com/compliance**

## GERMAN

### INHALT

- Joy-Con™ Ladestation
- Benutzerhandbuch

### EINRICHTUNG

- Die Joy-Con-Ladestation aus der Verpackung nehmen und das USB-Stromkabel an einem beliebigen USB-Anschluss an der Switch-Station anschließen.
- Die Joy-Con-Ladestation auf einer sauberen, ebenen Oberfläche in der Nähe der Switch-Station aufstellen. Sollte das Stromkabel zu lang sein, kann es nach Wunsch im Sockel der Joy-Con-Ladestation aufgewickelt werden.

### VERWENDUNG

- Zum Aufladen der Joy-Con-Controller diese mit der Vorderseite von der Mitte nach außen zeigend in die Station einschieben.
- Die Joy-Con-Controller jeweils einzeln aus der Ladestation nehmen – dazu einen oder zwei Finger auf die Oberseite der Station legen, den Joy-Con-Controller fest umgreifen und direkt nach oben herausziehen.
- Ein LED der Ladeanzeige leuchtet auf, wenn der Controller vollständig angedockt ist.
- Eine ROT leuchtende LED-Anzeige weist darauf hin, dass der Joy-Con-Controller aufgeladen wird. Eine GRÜN leuchtende LED-Anzeige weist darauf hin, dass der Joy-Con-Controller komplett aufgeladen ist.

### FEHLERBEHEBUNG

#### F: Die Ladestation lädt nicht

A: Sicherstellen, dass die Joy-Con-Controller nach unten gedrückt und vollständig angedockt sind. Falls die LEDs nicht aufleuchten, bitte prüfen, ob die Switch-Station am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist, und die Joy-Con-Ladestation ordnungsgemäß über das USB-Stromkabel mit der Switch-Station verbunden ist.

### HERGESTELLT VON

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com** | **POWERA.com**
**IN CHINA HERGESTELT**

### KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

### GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf **PowerA.com**.

### ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo. Lizenziert von Nintendo. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.



Das **WEEE-Symbol** (Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten) erfordert die gesonderte Entsorgung von Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich zur Beratung an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder Ihren Einzelhändler.



Das **CE-Zeichnung** ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **UKCA** (GB-Konformitätsbewertungszeichen) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden britischen Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **Regulatory Compliance Mark** (Kennzeichen für die Einhaltung von Vorschriften) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit, ACCO Brands USA LLC bei 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, dass der Kabelgebundenes Ladegerät in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **PowerA.com/compliance**

## ITALIAN

### CONTENUTO

- Dock di ricarica Joy-Con™
- Manuale utente

### CONFIGURAZIONE

- Disimballare il Dock di carica Joy-Con e inserire il cavo di alimentazione in una delle porte USB del Dock della console Switch.
- Collocare il Dock di carica Joy-Con su un piano pulito e livellato accanto al Dock della console Switch. Volendo, la parte in eccedenza del cavo di alimentazione può essere avvolta all'interno della base del Dock di carica Joy-Con.

### USO

- Per caricare i controller Joy-Con, inserirli sul dock con la “faccia” dei singoli controller rivolta all'esterno rispetto al centro.
- Togliere i controller Joy-Con dal Dock di carica uno alla volta, ponendo uno o due dita sulla parte superiore del dock, afferrando saldamente il controller Joy-Con e tirando verso l'alto.
- Un LED di segnalazione dello stato di carica.
- Un LED di segnalazione di carica ROSSO indica che il controller Joy-Con si sta ricaricando. Un LED di segnalazione di carica VERDE indica che il controller Joy-Con è completamente carico.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Il Dock di carica non funziona

R: Verificare che i controller Joy-Con aderiscano e siano perfettamente alloggiati nel dock. Se non si accede nessun LED, verificare che il Dock della console Switch sia collegato all'alimentazione e acceso e che il Dock di carica del Joy-Con sia collegato correttamente al Dock della console Switch mediante il cavo di alimentazione USB

### PRODOTTO DA

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com** | **POWERA.com** | **Fatto in Cina**

### SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

### GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com**.

### INFORMAZIONI LEGALI

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. Concesso in licenza da Nintendo. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il **simbolo RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.



Il **marchio CE** è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il **marchio UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, ACCO Brands USA LLC presso 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, dichiara che il caricatore cablato è conforme alla Direttiva 2014/30 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **PowerA.com/compliance**

## PORTUGEUSE

### CONTEÚDO

- Dock de carregamento Joy-Con™
- Manual do Utilizador

### CONFIGURAÇÃO

- Desembala a Base de carregamento para Joy-Con e liga o cabo de alimentação USB a qualquer porta USB disponível na base da Switch.
- Coloca a Base de carregamento para Joy-Con em cima de uma superfície limpa e nivelada próxima da base da Switch. O cabo de alimentação em excesso pode ser enrolado dentro da parte inferior da Base de carregamento para Joy-Con, se pretendido.

### UTILIZAÇÃO

- Para carregar comandos Joy-Con, desliza-os para baixo contra a base com a “face” de cada um virada na direção oposta ao centro.
- Retira um comando Joy-Con de cada vez da Base de carregamento colocando um ou dois dedos na parte superior da base, agarrando bem no comando Joy-Con e puxando a direito para cima.
- Um LED indicador de carregamento acende-se quando o controlador estiver completamente encaixado.
- Um LED indicador de carregamento VERMELHO indica que o comando Joy-Con está a carregar. Um LED indicador de carregamento VERDE indica que o comando Joy-Con está totalmente carregado.

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**P: A Base de carregamento não está a carregar**

R: Certifica-te de que os comandos Joy-Con foram pressionados para baixo e estão completamente encaixados. Se não se acender nenhum LED, verifica outra vez para garantir que a base da Switch está ligada à corrente e no botão e que a Base de carregamento para Joy-Con está devidamente ligada à base da Switch através do cabo de alimentação USB.

### FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com** | **POWERA.com** | **Feito na China**

### APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

### GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com** para obteres detalhes.

### AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo. Licenciado pela Nintendo. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

### SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



O **simbolo REEE** (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.



A **marca CE** é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



**UKCA** (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



A **Marca de Conformidade Regulamentar** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registros relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por meio deste, ACCO Brands USA LLC em 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EUA, declara que o carregador com fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **PowerA.com/compliance**