



PowerA™

# NANO ENHANCED CONTROLLER WIRELESS

MANUAL DE UTILIZARE





Support clienti

PowerA.com/Support



## GARANTIE LIMITATA DE DOI ANI

Pentru detalii privind garanția sau asistența pentru accesoriile dvs. PowerA, va rugăm să vizitați PowerA.com/Support.



## ROMANA

### CONTINE

- Controler wireless Nano Enhanced pentru Nintendo Switch™
- Cablu de incarcare USB-C de 6 ft (1,8 m)
- Buzunar cu snur
- Manual de utilizare

### CUM TE CONECTEZI

Verificati actualizarea sistemului. Actualizarea sistemului Nintendo Switch™ versiunea 6.0.1 sau o versiune ulterioara este necesara pentru utilizarea controlerelor wireless PowerA.

1. Conectati controlerul Nintendo Switch la Internet
2. De obicei, actualizarile de sistem vor fi descarcate automat atunci cand sunt conectate online.
3. Selectati „Setari de sistem” din meniul HOME, apoi derulati in jos la „Sistem” pentru a vedea versiunea de actualizare a sistemului si a verifica automat daca exista o actualizare a acestuia.

Pentru ajutor suplimentar, cautati „Actualizare sistem” de pe site-ul de asistența Nintendo.

### BATERIE INTERNA REINCARCABILA 600 MAH

Controlerul dvs. a fost incarcat din fabrica, dar daca LED-ul din fata este rosu, conectati cablul USB inainte de asocierea initiala a controlerului si a consolei. Odata incarcat complet, controlerul ar putea functiona pana la 20 de ore.

**NOTA:** NOTA: Nu uitati sa incarcati controlerul cel puțin o data la 45-60 de zile (indiferent de utilizare), astfel incat bateria sa isi pastreze capacitatea de incarcare. Capacitatea bateriei se va reduce treptat in timp cu incarcarea repetata.

### IMPERECHERE WIRELESS



Din meniul HOME, selectati „Controlere si senzori”, apoi „Schimbare grip / comanda”. In timp ce comanda mentionata mai sus este afisata, tineti apasat butonul SYNC timp de cel puțin o secunda de pe controlerul pe care doriti sa il asociati.

**NOTA:** Dupa ce controlerul este asociat o data, se va conecta automat data viitoare.

### INTELEGerea INDICATORILOR LED

1. LED-ul superior din apropierea portului USB va lumina rosu intermitent cand bateria interna este aproape de epuizare. Conectati cablul USB pentru a incarca odata ce indicatorul lumineaza intermitent, pentru un joc neintrerupt. Retineti ca LED-ul va deveni rosu continuu in timpul incarcarii si se va stinge odata ce controlerul este complet incarcat.

2. LED-ul din fata (intre joystick-ul din dreapta si +Control Pad) va lumina intermitent in timpul programarii Butoanelor Advanced Gaming.

3. Cele patru LED-uri din partea de jos indica puterea, numarul jucatorului 1-8, si vor trece de la stanga la dreapta in timpul imperecherii wireless.

### ATRIBUIREA BUTOANELOR AG

1. Tineti apasat butonul Program timp de 2-3 secunde. Cand LED-ul Conexiune/Program se va aprinde intermitent incet, controlerul este gata de utilizare.

2. Apasati unul dintre butoanele (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/ joystick stanga/ joystick-ul dreapta/+Pad de control) pe care doriti sa-l atribuiti unui buton AG. Apoi apasati unul dintre butoanele AGR sau AGL pentru care doriti sa indepliniti acea functie. LED-ul Conexiune/Program va inceta sa clipeasca, semnaland ca butonul AG a fost setat.

3. Repetati pentru butonul AG ramas.

**NOTA:** Atributiile butoanelor AG vor ramane in memorie chiar si dupa ce controlerul este deconectat.

### RESETAREA BUTOANELOR AG

1. Tineti apasat butonul Program timp de 2-3 secunde. Cand LED-ul Conexiune/Program va lumina intermitent lent, semnalezca intrarea in modul program a controlerului.

2. Tineti apasat butonul Program timp de 5 secunde pentru resetare.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR

### I1. Controlerul meu wireless nu se asociaza.

R1. Confirmati ca bateriile sunt incarcate conectand cablul USB-C.

R2. Confirmati ca urmati procesul de „imperechere wireless”.

R3. Introduceti o agrafa in orificiul de resetare din fabrica, asa cum este marcat mai sus, pentru a reseta controlerul la setarile din fabrica.

Pentru cele mai recente intrebari, vizitati PowerA.com/Support

### AVERTISMENT BATERIE

Nu incercati sa inlocuiti singur bateria reincarcabila - este posibil sa o deteriorati, ceea ce poate cauza supraincalzire, incendiu si vatamare.

Bateria cu litiu-ion din dispozitivul dumneavoastra trebuie sa fie intretinuta sau recicлата de PowerA sau de un furnizor autorizat si trebuie recicлата sau aruncata separat de deseurile menajere.

Aruncati bateriile in conformitate cu legile si ghidurile locale de mediu.

Nu utilizati si nu lasati produsul care contine baterii reincarcabile expus la temperaturi foarte ridicate (de exemplu, la lumina directa puternica a soarelui sau intr-un vehicul pe vreme extrem de calda), sau intr-un mediu cu presiune a aerului extrem de scazuta - poate duce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

Nu folositi acest produs intr-o locatie in care electricitatea statica este bogata, in caz contrar, dispozitivele interne de siguranta pot fi deteriorate, provocand o situatie daunatoare.

In cazul in care electrolitul iti intra in ochi din cauza scurgerii bateriei, nu freca ochii!

Clatiti ochii cu apa si solicitati imediat asistența medicala. In caz contrar, pot interveni rani asupra ochilor sau poate cauza pierderea vederii.

Daca bateria are un miros ciudat, genereaza caldura sau, in orice fel, pare anormala in timpul utilizarii, reincarcarii sau depozitarii, scoateti-o imediat din incarcatorul de baterie si puneti-o intr-un loc sigur, rezistent la scurgeri, din sticla sau metal.

Retineti ca bateriile aruncate pot provoca incendii.

Nu incalziti acest produs si nu-l aruncati in foc si nu zdrobiti sau taiati mecanic bateria.

## AVERTISMENT DE MISCARE

Jucatul de jocuri video va poate rani muschii, articulatiile, pielea sau ochii. Urmati aceste instructiuni pentru a evita probleme precum tendinita, sindromul de tunel carpian, iritatiea pielii sau oboseala ochilor:

- Evitati jocul excesiv. Luati o pauza de 10 pana la 15 minute la fiecare ora, chiar daca nu credeti ca aveti nevoie de ea. Parintii ar trebui sa-si monitorizeze copiii pentru a se juca adecvat.
- Daca mainile, incheieturile, bratele sau ochii va obosesc sau dor in timpul jocului sau daca simtiti simptome precum furnicaturi, amorteala, arsura sau rigiditate, opriti-va si odihniti-va cateva ore inainte de a juca din nou.
- Daca continuati sa aveti oricare din simptomele de mai sus, intrerupeti jocul si consultati un medic.

## PRODUS DE:

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way  
Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](http://ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)

FABRICAT IN CHINA

## CONTACT/SUPPORT

Pentru asistenta cu produsele PowerA, contactati:  
[PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support)

## GARANTIE

Garantie limitata de 2 ani: Vizitati [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support)  
pentru detalii

## DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, ACCO Brands USA LLC din 4  
Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 SUA,  
declara ca acest controler wireless este in  
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  
Textul integral al Declaratiei de conformitate  
UE este disponibil la urmatoarea adresa de  
internet: [PowerA.com/compliance](http://PowerA.com/compliance)

## SPECIFICATII WIRELESS PENTRU CONFORMITATEA UE

Interval de frecventa: 2,4–2,4835 GHz  
E.I.R.P. maxim: < 10dBm

t

m

r

## PREVEDERI LEGALE

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA si Power Logo  
sunt marci comerciale ale ACCO Brands Corporation.  
Nintendo Switch este o marca comerciala a Nintendo.  
Licentiat de Nintendo. Toate drepturile rezervate.  
Toate celelalte marci comerciale sunt proprietatea detinatorilor respectivi.

## SIMBOLURILE REGIONALE DE CONFORMITATE

Mai multe informatii sunt disponibile prin cautarea  
pe web a fiecarui nume de simbol.



Simbolul DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice)  
necesita eliminarea bateriei separat de alte deseuri menajere,  
conform reglementarilor locale. Reciclarea materialelor contribuie  
la conservarea resurselor naturale.



Marrca CE (Conformité Européene aka European Conformity)  
este o declaratie a producatorului conform careia produsul  
respecta directivele si reglementarile europene aplicabile pentru  
sanatate, siguranta si protectia mediului.